



Navodila za posodobitev

Kaj potrebujemo za posodobitev programske opreme?

1. Računalnik z operacijskim sistemom Windows 10 in USB priklopom.
2. Zaslonski del regulatorja IR Sun



3. Kabel - Mini USB



4. Posodobitveni program (prenesen iz www.irsun.eu)

Postopek posodobitve

1. S spletne strani www.irsun.eu prenesemo datoteko za posodobitev.
2. Preneseno datoteko razširimo v poljubno mapo. To mapo odpremo in v njej poiščemo mapo z imenom **PC_software**. V tej mapi zaženemo program z imenom **IRSunFirmwareUpg**.
3. Zaslonski del regulatorja odstranimo s stene.



4. Z mini USB kablom povežemo zaslonski del regulatorja IR Sun in računalnik. Na zaslonu regulatorja se mora izpisati »**Waiting to connect device**«. V kolikor napis »Waiting to connect device« ni prikazan na zaslonu regulatorja, iztaknite USB kabel iz računalnika in ga čez nekaj sekund ponovno priključite.




5. V programu na računalniku izberemo **COM Port** na katerega je priključen regulator IR Sun in pritisnemo gumb **Poveži**.



6. Če se je regulator IR Sun pravilno povezal z računalnikom, moramo v programu pridobiti informacije o trenutno naloženi programski opremi, na zaslonu regulatorja pa mora pisati »**Device is connected**«.

6. Odpremo zavihek **Posodobitev** in stisnemo gumb **Poišči**. Poiščemo mapo **IRSun_v1**, ki smo jo prenesli s spleta in v tej mapi poiščemo podmapo **Bin**. V mapi Bin izberemo najnovejšo verzijo programske opreme in stisnemo gumb **Odpri**.



7. Sedaj pritisnemo gumb **Naloži programsko opremo** in počakamo, da se izvede postopek posodobitve. Ko je postopek končan, se v računalniškem programu izpiše **POSODOBITEV KONČANA!** Sedaj lahko regulator IR Sun ponovno namestite na vašo steno.

